



## **REPÈRE MODÈLE DOUBLE TUYAU AVEC RALLONGE (TR2235, RAL100)**

### MÉTHODE D'IMPLANTATION

1. IL EST TOUJOURS PRÉFÉRABLE DE SONDER LE TERRAIN AVEC UNE TIGE D'AU MOINS 3,00 mètres POUR S'ASSURER QUE LE REPÈRE PEUT ÊTRE ENFONCÉ SANS RISQUE D'ÊTRE DÉTRUIT.
2. ENFONCEZ LE REPÈRE (SECTION DE BASE) EN UTILISANT LE BUTOIR D'ENFONCEMENT JUSQU'À LA PROFONDEUR REQUISE.
3. SI LA QUALITÉ DU SOL PERMET L'AJOUT D'UNE RALLONGE IL VOUS FAUT DANS UN PREMIER TEMPS ENLEVER LE BOUCHON DE CENTRAGE ORANGE POUR DÉGAGER LES FILETS. Pour enlever le bouchon utiliser un tournevis plat.
4. JOINDRE LA RALLONGE À LA SECTION DE BASE. BIEN S'ASSURER QUE LES TUYAUX INTÉRIEURS SONT BIEN FIXÉS ENSEMBLE (SERREZ AVEC DES PINCES).
5. JOINDRE LES COQUILLES EXTÉRIEURES ENSEMBLE EN S'ASSURANT QUE LES VIS À PRESSION (ALLEN SET SCREW) SONT BIEN SERRÉES. DE FAÇON À S'ASSURER QUE LES VIS RESTENT BIEN SERRÉES VOUS POUVEZ LES COUVRIR D'UN RUBAN ADHÉSIF.
6. REMETTRE LE BUTOIR D'ENFONCEMENT ET CONTINUER L'ENFONCEMENT. VOUS POUVEZ UTILISER AUTANT DE RALLONGE QUE NÉCESSAIRE EN RÉPÉTANT LES ÉTAPES 3,4 ET 5.
7. METTRE LE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ EN ZINC ET BIEN LE FIXER AVEC UNE CLÉ DE TYPE ALLEN. POUR UN USAGE OPTIMUM LE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ NE DEVRAIT PAS ÊTRE SOUS LE NIVEAU DU SOL.
8. VÉRIFIEZ LE BOUCHON DE CENTRAGE. LE REMPLACER S'IL Y A LIEU.
9. METTRE UN MÉDAILLON DE POLYÉTHYLÈNE, ESTAMPÉ PRÉALABLEMENT AVEC LE NUMÉRO MATRICULE DU REPÈRE.
10. PLACEZ UN REGARD PROTECTEUR (REGMIX2) OU REGARD D'ALUMINIUM (REGALUR) MUNI D'UNE HAUSSE DE 95mm (HAUSSE4), POUR LAISSER SUFFISAMMENT D'ESPACE À LA COQUILLE PROTECTRICE POUR RÉAGIR À L'EFFET DU GEL. ( PRÉVOIR 150mm ENTRE LE DESSUS DU TUYAU ET L'INTÉRIEUR DU COUVERCLE DU REGARD).

## SI LE REPÈRE DOIT ÊTRE COUPÉ:

IL SUFFIT DE COUPER LE TUYAU EXTÉRIEUR DANS UN PREMIER TEMPS ET ENSUITE LE TUYAU INTÉRIEUR. TOUJOURS PRÉVOIR LAISSER LA DISTANCE REQUISE ENTRE LES DEUX LONGUEURS DE TUYAUX. ENSUITE IL SUFFIT DE RÉPÉTER LES ÉTAPES SEPT À DIX.

### NOTE :

AU QUÉBEC, LORSQUE LE REPÈRE EST RATTACHÉ AU RÉSEAU DU SERVICE DE LA GÉODÉSIE DU MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES, LES NORMES DU SERVICE DE LA GÉODÉSIE DOIVENT PRÉVALOIR.

## OUTILS REQUIS :

MARTEAU À PERCUSSION  
2 PAIRES DE PINCES (VISSE-GRIP)  
1 TOURNEVIS PLAT  
CHIFFONS  
CLÉS ALLEN

J.P.MORASSE INC., 1321, MARIE-VICTORIN, ST-NICOLAS (Qc) G7A 4G4

TÉL: (418) 831-3811 1 800 463-6866

FAX: (418) 831-7827 1 800 463-8138

[www.morasse.com](http://www.morasse.com)

[morasse@morasse.com](mailto:morasse@morasse.com)