



## **REPÈRE MODÈLE DOUBLE TUYAU (TT2235)**

### MÉTHODE D'IMPLANTATION

1. IL EST TOUJOURS PRÉFÉRABLE DE SONDER LE TERRAIN AVEC UNE TIGE D'AU MOINS 2,35 mètres POUR S'ASSURER QUE LE REPÈRE PEUT ÊTRE ENFONCÉ SANS RISQUE D'ÊTRE DÉTRUIT.
2. ENFONCEZ LE REPÈRE EN UTILISANT LE BUTOIR D'ENFONCEMENT JUSQU'À LA PROFONDEUR REQUISE.
3. METTRE LE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ EN ZINC DANS LEQUEL VOUS AUREZ INSÉRÉ LE JOINT THORIQUE ( "O" ring ) ET BIEN LE FIXER AVEC UNE CLÉ DE TYPE ALLEN. POUR S'ASSURER D'UNE MEILLEURE ÉTANCHÉITÉ IL EST RECOMMANDÉ DE METTRE UN SCELLANT DE TYPE SILICONE.
4. VÉRIFIEZ LE BOUCHON DE CENTRAGE. LE REMPLACER S'IL Y A LIEU.
5. METTRE UN MÉDAILLON DE POLYÉTHYLÈNE, ESTAMPÉ AVEC LE NUMÉRO MATRICULE DU REPÈRE.
6. PLACEZ UN REGARD PROTECTEUR (REGMIX2) OU REGARD D'ALUMINIUM (REGALUR) MUNI D'UNE HAUSSE DE 95mm (HAUSSE4), POUR LAISSER SUFFISAMMENT D'ESPACE À LA COQUILLE PROTECTRICE POUR RÉAGIR À L'EFFET DU GEL. ( PRÉVOIR 150mm ENTRE LE DESSUS DU TUYAU ET L'INTÉRIEUR DU COUVERCLE DU REGARD).

### N.B. SI LE REPÈRE DOIT ÊTRE COUPÉ;

IL SUFFIT DE COUPER LE TUYAU EXTÉRIEUR DANS UN PREMIER TEMPS ET ENSUITE LE TUYAU INTÉRIEUR. TOUJOURS PRÉVOIR LAISSER LA DISTANCE REQUISE ENTRE LES DEUX LONGUEURS DE TUYAUX. ENSUITE IL SUFFIT DE RÉPÉTER LES ÉTAPES TROIS À SIX.

J.P.MORASSE INC., 1321, MARIE-VICTORIN, ST-NICOLAS (Qc) G7A 4G4

TÉL: (418) 831-3811 1 800 463-6866

FAX: (418) 831-7827 1 800 463-8138

[www.morasse.com](http://www.morasse.com)

[morasse@morasse.com](mailto:morasse@morasse.com)